

TJ 노래방 (Karaoke) TIR-1070

Zone A: Music Controls

음정	pitch adjust
템포	tempo adjust
멜로디	melody adjust
뮤직	music (volume)
마이크	microphone (volume)
에코	echo adjust
리버브	reverb adjust

Zone B: Misc. Controls

남/여음정	man/woman pitch
리듬변환	rhythm change
메들리	medley
악보표출	music sheet display
정밀채점	precise grading
박수	applause
음성검색	voice search
애창곡	favorite songs
신곡연습	practice of new songs
신곡안내	list of new songs
인기차트	popular charts
테마곡	songs by theme

Zone C: Playback Controls

간주 점프	interlude jump
육성제거	voice removal
점수제거	grade removal
1절연주	first verse performance
영상선택	background video choice
절 점프	verse jump
마디점프	bar jump
일시정지	pause

Zone D: Navigation

선택	search
쪽이동	scroll direction
이벤트	event
녹음	recording
퍼펙트 스코어	perfect score



Zone E: Song Management

취소	cancel
시작	start
예약 확인	reservation list
예약 취소	reservation cancellation
우선 예약	priority reservation
예약	reservation

Zone F: Song Search

제목	title search
가수	artist search
가사	lyric search
국가별	country change
한/영	writing system switch

Notes

To play a song, search a song using the buttons in **Zone F** (navigate the list with the controls in **Zone D**), or enter a song number and press **시작** to start the song.

While a song is playing, search and queue another song by pressing **예약** instead of **시작**. Press **우선예약** instead of **예약** to put the song at the start of the queue instead of at the end.

Press **예약 확인** to display the song queue. Once the list is displayed, select a song with the arrows and press **예약 취소** to delete a song from the list.

Press **점수제거** to disable the score display at the end of each song.

Press **한/영** when typing to switch from 한글 to English when typing song information.